

Quick Start Guide**1**

Attach stand

2

Plug in

3

Frame powers on automatically when first plugged in

4

Insert memory card or USB stick (containing photos)

5

Slideshow starts automatically (from memory card or USB Stick)

Guía de inicio rápido**1**

Fixer le support

2

Conectar

3

Poderes marco en forma automática cuando se conecta por primera vez

4

Inserte la tarjeta de memoria o una memoria USB (con fotos)

5

Presentación de diapositivas se inicia automáticamente (de la tarjeta de memoria o memoria USB)



**PLEASE do NOT
return your product
to the store.**

No devuelva su producto a la tienda.

Do not discard. Keep this document in a safe place for future reference.

No desechar. Guarde este documento en un lugar seguro para consultarlo en el futuro.

NEED HELP?

¿NECESITA AYUDA?



If you still have questions, call our help line
Llame el Servicio al Cliente a

1-855-544-4841

Or visit
o visite

www.polaroid.com