

Polaroid

7" Hi-Res Digital Picture Frame

PDFX-750N

Quick Start Guide



Attach stand



Plug in



Frame powers on automatically when first plugged in



Insert memory card or USB stick (containing photos)



Slideshow starts automatically (from memory card or USB stick)

Guía de Inicio Rápido



Fixer le support



Conectar



Poderes marco en forma automática cuando se conecta por primera vez



Inserte la tarjeta de memoria o una memoria USB (con fotos)



Presentación de diapositivas se inicia automáticamente (de la tarjeta de memoria o memoria USB)



PLEASE do NOT return your product to the store.

No devuelva su producto a la tienda.

Do not discard. Keep this document in a safe place for future reference.

No desechar. Guarde este documento en un lugar seguro para consultarlo en el futuro.

This product is manufactured, distributed and sold by PA Brands. The POLAROID word and logos are protected trademarks of Polaroid, used under license. Polaroid does not manufacture this product, nor provide any product warranties or support.

© 2023 All Rights Reserved

NEED HELP?

¿NECESITA AYUDA?



If you still have questions, call our help line

Llame el Servicio al Cliente a

1-855-544-4841

Or visit
o visite

www.mydigitalframe.com

Este producto es fabricado, distribuido y vendido por PA Brands. La palabra y los logotipos POLAROID son marcas comerciales protegidas de Polaroid, utilizadas bajo licencia. Polaroid no fabrica este producto, ni proporciona ninguna garantía o soporte del producto.

© 2023 Reservados todos los derechos