

**Quick Start Guide****1**

Attach stand

**2**

Plug in

**3**

Frame powers on automatically when first plugged in

**4**

Insert memory card or USB stick (containing photos)

**5**

Slideshow starts automatically (from memory card or USB Stick)

**Guía de inicio rápido****1**

Fixer le support

**2**

Conectar

**3**

Poderes marco en forma automática cuando se conecta por primera vez

**4**

Inserte la tarjeta de memoria o una memoria USB (con fotos)

**5**

Presentación de diapositivas se inicia automáticamente (de la tarjeta de memoria o memoria USB)



**PLEASE do NOT  
return your product  
to the store.**

No devuelva su producto a la tienda.

Do not discard. Keep this document in a safe place for future reference.

No desechar. Guarde este documento en un lugar seguro para consultarlo en el futuro.

**NEED HELP?**

¿NECESITA AYUDA?

If you still have questions, call our help line  
Llame el Servicio al Cliente a**1-855-544-4841**Or visit  
o visite**www.polaroid.com**