

Polaroid

7" Hi-Res Digital Picture Frame

PDFX-700W

Quick Start Guide

1



Attach stand

2



Plug in

3



Frame powers on automatically when first plugged in

4



Insert memory card or USB stick (containing photos)

5



Slideshow starts automatically (from memory card or USB stick)

Guía de Inicio Rápido

1



Fixer le support

2



Conectar

3




Poderes marco en forma automática cuando se conecta por primera vez

4



Inserte la tarjeta de memoria o una memoria USB (con fotos)

5



Presentación de diapositivas se inicia automáticamente (de la tarjeta de memoria o memoria USB)



STOP

PLEASE do NOT return your product to the store.

No devuelva su producto a la tienda.

Do not discard. Keep this document in a safe place for future reference.

No desechar. Guarde este documento en un lugar seguro para consultarlo en el futuro.

NEED HELP?

¿NECESITA AYUDA?



If you still have questions, call our help line

Llame el Servicio al Cliente a

1-855-544-4841

Or visit
o visite

www.polaroid.com

Polaroid and Polaroid Color Spectrum are trademarks of PLRIP Holdings, LLC, used under license. PLRIP Holdings, LLC does not manufacture this product or provide any Manufacturer's Warranty or support.
© 2020 All Rights Reserved

Polaroid y Polaroid Color Spectrum son marcas comerciales de PLRIP Holdings, LLC, usadas bajo licencia. PLRIP Holdings, LLC no fabrican este producto ni proporcionan ninguna garantía y servicio del fabricante.
© 2020 Reservados todos los derechos