

Quick Start Guide**1**

Attach stand

2

Plug in

3

Frame powers on automatically when first plugged in

4

Insert memory card or USB stick (containing photos)

5

Slideshow starts automatically (from memory card or USB Stick)

Guía de inicio rápido**1**

Fixer le support

2

Conectar

3

Poderes marco en forma automática cuando se conecta por primera vez

4

Inserte la tarjeta de memoria o una memoria USB (con fotos)

5

Presentación de diapositivas se inicia automáticamente (de la tarjeta de memoria o memoria USB)



**PLEASE do NOT
return your product
to the store.**

No devuelva su producto a la tienda.

Do not discard. Keep this document in a safe place for future reference.

No desechar. Guarde este documento en un lugar seguro para consultarlo en el futuro.

NEED HELP?**¿NECESITA AYUDA?**

If you still have questions, call our help line
Llame el Servicio al Cliente a

1-855-544-4841

Or visit
o visite

www.polaroid.com